

Korte handleiding lichtcontroller AYRA OSO 240B MKII met Fourbar(s)

1. Plug de kabel van de stroomadapter in achteraan het toestel in.



2. Sluit achteraan het toestel de XLR-kabel aan op DMX-out.
Op het licht dat u aanstuurt bv een 4bar sluit u dezelfde kabel op DMX-in aan.



3. Indien u een lampje wilt gebruiken, kunt u dit ook achteraan het toestel in het USB-slot aansluiten.



4. Zet het toestel aan.

Aan de achterzijde van het toestel links beneden kunt u het toestel aanzetten.



5. Op het toestel begint een lampje te flikkeren. "BLACKOUT".

Druk hierop om het licht aan of uit te doen.



6. Druk daarna op fixture 1,2,3 en 4.

De groene lampjes naast de respectievelijke knoppen gaan nu branden.



7. Bediening van het licht

U kunt het licht bedienen door de schuiven naar boven te bewegen.

Begin met schuif 4 (in het midden); deze regelt de felheid van het licht.

Wanneer u één van de eerste drie schuiven omhoog zet, brandt de bijbehorende kleur op alle lampen.

Met schuif 6 kiest u verschillende shows en programma's.

De snelheid hiervan stelt u in met schuif 7.

8. Functies van de schuiven

Schuif 1 = Rood

Schuif 2 = Groen

Schuif 3 = Blauw

Schuif 4 = Felheid van het licht

Schuif 5 = Strobo-effect

Schuif 6 = Diverse programma's en shows (het display toont het shownummer)

Schuif 7 = Regelt de snelheid van programma's, shows en het strobo-effect

Schuif 8 = Geen functie

9. 2^{de} Fourbar aansluiten

Sluit een kabel van DMX-out van de 1^{ste} Fourbar naar DMX-in van de 2^{de} Fourbar aan.