

KORTE HANDLEIDING AYRA COB LED 4-BAR MET VOETCONTROLLER

1. Lichtstatief plaatsen, driepoot voldoende breed uitplooien. De pin in het eerste (onderste) gaatje steken om gemakkelijk de kabels aan te sluiten en de 4-bar op het statief te kunnen zetten. Nadien kunt u het statief hoger zetten. Best met 2 personen doen!



2. De kabel van de voetcontroller aansluiten aan de COB LED Fourbar.



3. De stroomkabel aansluiten op de COB LED Fourbar.



4. Op de voetcontroller “SUSPEND” drukken om het licht aan- of uit te zetten.



5. De COB LED Fourbar staat nu in NAST “MASTER” mode en reageert random op muziek/geluid.



6. Druk 1 x Menu op de voetcontroller voor Col “COLOR” mode.
Keuze uit 8 vaste kleuren. Door op “UP” te drukken kunt u van kleur veranderen.



7. Druk 2 x Menu op de voetcontroller voor Sh “SHOW” mode. Keuze uit 8 shows die reageren op geluid/muziek. Door op “UP” te drukken kunt u van show veranderen.



8. Druk 3 x Menu op de voetcontroller voor Sp “SPECIAL” mode. Keuze uit 9 specials die niet reageren op geluid/muziek. Door op “UP” te drukken kunt u van special veranderen.



9. Druk 4 x Menu op de voetcontroller. U bent nu terug in de NAsT “MASTER” mode.



2^{de} AYRA COB LED 4-BAR koppelen

1. Op de 1^{ste} COB LED Fourbar plug je de XLR-kabel in DMX out.



2. Op de 2^{de} COB LED Fourbar plug je de XLR-kabel komende van de 1^{ste} Fourbar in DMX in.



3. Sluit nu ook de stroomkabel van de 2^{de} COB LED Fourbar aan. Op het scherm verschijnt "SL 1".



4. De 2^{de} COB LED Fourbar doet nu identiek wat de 1^{ste} COB LED Fourbar doet.