

ACCU LED UPLIGHTER / SPOT ZQO10026 MET AFSTANDSBEDIENING

Bediening via intuïtieve afstandsbediening, met reservebatterij in de afstandsbediening

Met stroomadapter om op te laden of te gebruiken zonder accu

Achteraan aanzetten

+ en – knop op afstandsbediening om de kleur te veranderen

Sound, wisselt van kleur op de muziek

Flash, knippert, + en – knop op afstandsbediening om de snelheid te veranderen

Color, vaste kleur

Fade, vervaagt naar andere kleuren

All On, vaste kleur op maximum

Bij niet gebruik, achteraan uitzetten om batterij te sparen aub!

