


Korte AYRA LED 4-bar handleiding via voetcontroller

1. Voetcontrollerkabel aansluiten op Fourbar 1 en aan de voetcoltroller.



2. Stroomkabel op Fourbar 1 aansluiten.



3. Druk SUSPEND in op de voetcontroller.



De Fourbar reageert nu op de muziek.

Met UP kan je verschillende shows kiezen. Met MENU kies je verschillende modi.

Terug SUSPEND duwen om uit te zetten. Wanneer je FULL ingedrukt houdt dan branden alle lampen.

2^{de} Fourbar koppelen



Op Fourbar 1 plug je de XLR-kabel in DMX out.



Op Fourbar 2 plug je de XLR-kabel komende van Fourbar 1 in DMX IN van Fourbar 2 in.



Sluit nu de stroomkabel van Fourbar 2 aan.

Fourbar 2 doet nu identiek wat Fourbar 1 doet.

3^{de} Fourbar koppelen

Op Fourbar 2 plug je de XLR-kabel in DMX out



Op Fourbar 3 plug je de XLR-kabel komende van Fourbar2 in DMX in van Fourbar 3 in



Sluit nu de stroomkabel van Fourbar 3 aan.



Fourbar 3 doet nu identiek wat Fourbar 1 en 2 doen.