# KORTE HANDLEIDING AYRA COB LED 4-BAR MET VOETCONTROLLER

1. **Lichtstatief plaatsen, driepoot voldoende wijd uitplooien. De pin in het eerste (onderste) gaatje steken om gemakkelijk de kabels aan te sluiten en de 4-bar op het statief te kunnen zetten. Nadien kunt u het statief hoger zetten. Best met 2 personen doen!**








2. **De kabel van de voetcontroller aansluiten aan de COB LED Fourbar.**




3. **De stroomkabel aansluiten op de COB LED Fourbar.**



4. **Op de voetcontroller “SUSPEND” drukken om het licht aan- of uit te zetten.**




5. **De COB LED Fourbar staat nu in NASt “MASTER” mode en reageert random op muziek/geluid.**




6. **Druk <u>1 x Menu</u> op de voetcontroller voor CoL “COLOR” mode.**
   **Keuze uit 8 vaste kleuren. Door op “UP” te drukken kunt u van kleur veranderen.**



7. **Druk <u>2 x Menu</u> op de voetcontroller voor Sh “SHOW” mode. Keuze uit 8 shows die reageren op geluid/muziek. Door op “UP” te drukken kunt u van show veranderen.**




8. **Druk <u>3 x Menu</u> op de voetcontroller voor Sp “SPECIAL” mode. Keuze uit 9 specials die <u>niet reageren</u> op geluid/muziek. Door op “UP” te drukken kunt u van special veranderen.**




9. **Druk <u>4 x Menu</u> op de voetcontroller. U bent nu terug in de NASt “MASTER” mode.**



# 2de AYRA COB LED 4-BAR koppelen

1. **Op de 1ste COB LED Fourbar plug je de XLR-kabel in DMX out.**




2. **Op de 2de COB LED Fourbar plug je de XLR-kabel komende van de 1ste Foubar in DMX in.**




3. **Sluit nu ook de stroomkabel van de 2de COB LED Fourbar aan. Op het scherm verschijnt "SL 1".**




4. **De 2de COB LED Fourbar doet nu identiek wat de 1ste COB LED Fourbar doet.**